

## Handleiding TV's Duin Kebbins

1. Zet de tv aan met de rechter afstandsbediening door op de rode knop linksboven te drukken.
2. Gebruik de *Source*-knop rechtsboven om te schakelen tussen tv (HDMI 1) en Smart TV.
3. De linker afstandsbediening gebruik je voor tv, de rechter afstandsbediening gebruik je voor Smart TV (Netflix, Videoland, etc.).
4. Om in te loggen op Smart TV-apps kun je gebruikmaken van je eigen inloggegevens.

